

8-800-220-20-02

ЕДИНЫЙ  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО

СМОТРИЦИФРУ.РФ



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  
К ЦИФРОВОМУ ЭФИРНОМУ  
ТЕЛЕВИДЕНИЮ



ЦИФРОВОЕ  
ЭФИРНОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ": 8-4862-59-99-70

**АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ТЕЛЕКАНАЛОВ ПРЕКРАТИТСЯ  
С 3 ИЮНЯ**

**ВЫ ВИДИТЕ «А»?**

А РОССИЯ 1



1А

**УСПЕЙТЕ ПЕРЕЙТИ НА «ЦИФРУ»**

ДЛЯ ПРИЕМА 20 БЕСПЛАТНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

ПРОВЕРЬТЕ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛИ ВАШ ТЕЛЕВИЗОР ЦИФРОВОЙ СТАНДАРТ DVB-T2\*

**ДА**

Подключите антенну\*\*



**НЕТ**

подключите цифровую приставку  
с DVB-T2\*, а антенну\*\* – к телевизору



комнатная    наружная    коллективная



**ЗАПУСТИТЕ АВТОНАСТРОЙКУ ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ**

\* С ПОДДЕРЖКОЙ КОДЕКА MPEG-4 И РЕЖИМА MULTIPLE PLP (ДОСТУПНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК УТОЧНЯЙТЕ В ИНСТРУКЦИИ К ОБОРУДОВАНИЮ)

\*\* АНТЕННА ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬ ТЕЛЕСИГНАЛ ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА (ДМВ)

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИСТАВКИ

Подключите телевизор к цифровой приставке через видео- и аудиокабели.  
Подсоедините цифровой ресивер к антенне через антенный кабель.  
Включите автопоиск каналов – телевизор настроится на соответствующий цифровой эфирный канал.  
При настройке на канал в ручном режиме необходимо указать частоту канала (например: 35 ТВ канал, 586 МГц). Узнать номер канала и его частоту можно на сайте [rtrc.rf](http://rtrc.rf).  
Весь мультимплекс занимает полосу одного телевизионного канала.  
В большинстве цифровых телевизоров (и приставках) есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала, что позволит оптимально настроить вашу антенну на прием цифрового эфирного сигнала (см. Инструкцию по эксплуатации к телевизору).



Для приема цифрового эфирного телевидения на значительном удалении от передающего телецентра рекомендуется использовать индивидуальные наружные антенны дециметрового диапазона с высоким коэффициентом усиления, разместив их на максимально возможной высоте.

